

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
STAȚIE DE CĂLCAT CU BOILER
DE ÎNALTĂ PRESIUNE



NECCHI

MODEL NS-CLUB350

IMPORTANT !



Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Păstrați manualul cu grijă pentru consultări ulterioare.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

- Înainte de utilizare, verificați dacă tensiunea de rețea corespunde cu tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a aparatului. Conectați aparatul numai la echipamente și prize cu o intensitate minimă de 10 amperi și dotate cu o împământare eficientă.
- Dacă există o incompatibilitate între priza și ștecherul aparatului, solicitați înlocuirea prizei cu una corespunzătoare de către personal calificat profesional.
- Siguranța electrică a acestui aparat este asigurată numai atunci când acesta este conectat corect la un sistem de împământare eficient, în conformitate cu reglementările în vigoare privind siguranța electrică. Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele daune cauzate de lipsa împământării sistemului

În caz de îndoială, consultați o persoană calificată profesional.

Nu lăsați fierul de călcat

- nesupravegheat atunci când este conectat la sursa de alimentare.

Nu lăsați aparatul care conține

- apă într-un mediu cu o temperatură de 0°C sau mai mică.

După desfacerea ambalajului, asigurați-vă de integritatea aparatului

- În caz de dubiu, nu utilizați aparatul și solicitați asistența personalului calificat

Nu se recomandă utilizarea de

- adaptoare, prize multiple și/sau prelungitoare. Dacă utilizarea acestora este indispensabilă, folosiți numai adaptoare și prelungitoare simple sau multiple

care respectă standardele de siguranță în vigoare, dar aveți grijă să nu depășiți limita

de putere marcată pe adaptor.

- Acest aparat poate fi utilizat numai în scopuri casnice. Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare și, prin urmare, periculoasă.
- În timpul încălzirii și răcirii, boilerul poate produce zgomote cauzate de dilatarea normală a oțelului inoxidabil din care este fabricat.
- Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare,



incorectă sau nejustificată, precum și pentru reparațiile efectuate de personal necalificat.

- În caz de deteriorare a bușonului de siguranță sau a sistemului de siguranță hidraulic și electric, asigurați înlocuirea acestora cu piese de schimb originale de către personal calificat.
- Pentru reparații și înlocuirea cablului de alimentare, în cazul în care acesta este deteriorat, vă rugăm să contactați centrul de asistență autorizat, pentru a menține eficiența aparatului dvs. și pentru a asigura valabilitatea garanției. Din aceleași motive, este recomandat să utilizați întotdeauna piese de schimb originale.
- **NU DESCHIDEȚI CAPACUL ÎN TIMP CE APARATUL ESTE ÎN FUNCȚIUNE ȘI ÎNAINTE CA APARATUL SĂ FI RĂMAS FĂRĂ APĂ.** Acest lucru se petrece atunci când aburul nu iese din fierul de călcat. Pentru a adăuga apă, deconectați aparatul și așteptați aproximativ 15 minute pentru a evita schimbările bruște de temperatură. Puneți o cârpă peste capac și desfaceți-l încet, permițând aburului rezidual să iasă treptat.
- Așezați fierul de călcat exclusiv pe o suprafață special destinată, întotdeauna cu talpa orientată în jos, fără a-l sprijini niciodată pe partea din spate a carcasei.

Utilizarea oricărui aparat electric implică respectarea anumitor reguli de bază.

ÎN MOD SPECIFIC:



ATENȚIE: Temperatură ridicată! Pericol de arsură! Nu este indicată atingerea părților produsului.

- Nu atingeți aparatul cu părți umede ale corpului. Nu scufundați aparatul în apă.
- Nu utilizați aparatul în încăperi destinate băii.
- Nu trageți de cablul de alimentare și de aparat cu mâinile/picioarele ude sau umede.
- Nu permiteți ca aparatul să fie utilizat de către copii sau persoane neexperimentate fără supraveghere.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat și conectat la alimentare, deoarece poate deveni o sursă de pericol.
- Înainte de a efectua orice lucrări de curățare sau întreținere, deconectați aparatul de la sursa de alimentare prin scoaterea ștecherului.
- În cazul unei defecțiuni și/sau al unei funcționări defectuoase a aparatului, opriți-l și nu interveniți asupra lui. Orice reparație poate fi efectuată numai de un centru de asistență autorizat de către producător și trebuie utilizate numai piese de schimb originale. Nerespectarea celor de mai sus poate compromite siguranța aparatului.

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau serviciul de asistență tehnică sau, în orice caz, de către o persoană cu calificare similară, pentru a preveni orice risc.
- Nu așezați aparatul sub robinet pentru a introduce apă.
- Evitați absolut orice contact între talpa fierului de călcat și cablurile electrice.
- Evitați să îndreptați jetul de abur către oameni, deoarece acest lucru este periculos.



ATENȚIE:
Pericol de arsuri!

- Evitați utilizarea fierului de călcat pe țesături excesiv de umede.
- După călcare, lăsați talpa să se răcească înainte de a depozita fierul de călcat.
- Deconectați ștecherul de la rețea atunci când aparatul nu este utilizat. Nu lăsați aparatul conectat fără să fie utilizat.
- Boilerul nu trebuie să fie mutat în timpul funcționării.
- În cazul în care sistemul de călcat cade și se produce o deteriorare vizibilă a aparatului (boilerul sau, dacă este cazul, fierul de călcat), evitați reutilizarea acestuia ducând aparatul la un centru de asistență autorizat.
- Nu desfaceți niciodată capacul boilerului cu aparatul conectat la rețeaua de alimentare.
- Boilerul trebuie poziționat

pe o suprafață plană și, în mod special, rezistentă la temperaturi ridicate.

- Sistemul de călcat trebuie să fie utilizat pe o masă de călcat stabilă.
- Nu amestecați niciodată apa pe care o introduceți în boiler cu produse de îndepărtare a petelor, aditivi sau esențe parfumate. Acest lucru ar compromite siguranța aparatului și ar deteriora ireparabil boilerul, care ar trebui, prin urmare, să fie înlocuit.

INSTRUCȚIUNI SPECIALE

- Acest aparat funcționează la 2000 W. Pentru a evita supraîncărcarea circuitului, nu utilizați alte electrocasnice cu un consum mare pe același circuit.
- Dacă este absolut necesar să utilizați o prelungire, folosiți un cablu de 10 amperi. Cablurile cu o clasă de amperaj inferioară pot provoca supraîncălziri. Așezați cablul cu atenție, astfel încât să nu fie tras accidental sau să prezinte vreun risc de împiedicare.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.

PĂSTRAȚI ACEST MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și secțiunea Avertismente de siguranță.
- Despachetați complet aparatul.
- La prima utilizare a generatorului de abur, este normal să se producă o cantitate mică de fum și să se detecteze un ușor miros în aer. Atât fumul, cât și mirosul vor dispărea în scurt timp.

ATENȚIE



Înainte de a desface capacul (7), acționați după cum urmează:

- 1) opriți întotdeauna boilerul prin apăsarea butonului (4);
- 2) apăsați butonul de abur (12) astfel încât să iasă tot aburul rămas;
- 3) opriți fierul de călcat prin apăsarea butonului (5);
- 4) scoateți ștecherul din priză;
- 5) lăsați fierul de călcat să se răcească timp de câteva minute;
- 6) desfaceți capacul de siguranță (7) apăsând și răsucind-l simultan de mai multe ori, până când acesta poate fi desfăcut liber; dacă auziți șuieratul aburului, opriți-vă înainte de a desface complet capacul pentru a activa dispozitivul de siguranță
- 7) Nu utilizați niciodată fierul de călcat dacă este deteriorat.
- 8) Acest aparat este în conformitate cu Directiva CEE privind compatibilitatea electromagnetică.

PREZENTAREA GENERALĂ A APARATULUI

1. Buton control abur
2. Buton clapetă abur continuu
3. Buton reglare temperatură talpă
4. Monotub abur
5. Indicator luminos de încălzire
6. Boiler
7. Capac de siguranță „apasă și rotește”
8. Bază termorezistentă
9. Buton pornire/oprire a boilerului cu indicator luminos
10. Indicator luminos abur disponibil
11. Buton pornire/oprire fier de călcat
12. Recipient măsurare apă
13. Pâlnie



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Umpleți boilerul înainte de utilizare. NU DESFACEȚI CAPACUL BOILERULUI DECÂT DACĂ SUNTEȚI SIGUR CĂ APARATUL A FOST DECONECTAT DE LA PRIZĂ (3) ȘI CĂ NU EXISTĂ PRESIUNE ÎN INTERIOR.

Desfaceți capacul de siguranță (7) apăsându-l și rotindu-l simultan de mai multe ori până când acesta poate fi desfăcut liber. Turnați încet aproximativ 600 ml de apă potabilă folosind un recipient de măsurare și o pâlnie. Strângeți cu atenție capacul de siguranță (7), înfiletându-l și asigurându-vă că acesta este apăsat și rotit simultan de mai multe ori pentru a activa dispozitivul de siguranță

Pornirea aparatului

Verificați ca tensiunea indicată pe plăcuța de identificare să corespundă cu cea a rețelei locale înainte de a conecta aparatul la curentul electric. Aparatul utilizează apă potabilă.

Dacă apa este foarte dură, vă sugerăm să folosiți apă distilată sau demineralizată.

După ce ați închis capacul de siguranță (7) conform instrucțiunilor anterioare

conectați aparatul la rețeaua electrică.

Apăsăți butonul (9) de pe boiler și Apăsăți butonul (11) de pe fierul de călcat, reglând temperatura cu ajutorul butonului de reglare a fierului (3).

Când indicatorul luminos pentru încălzirea fierului (5) se stinge, temperatura a fost atinsă.

Când boilerul intră sub presiune, indicatorul de abur pregătit (10) se aprinde. Când utilizați fierul de călcat pentru prima dată, călcați mai întâi un articol de îmbrăcăminte fără cute.

Pentru călcarea cu abur continuu, apăsați butonul de abur și trageți clapeta corespunzătoare

(2) spre dvs. în direcția săgeții. Eliberați butonul de abur atunci când nu mai doriți să-l utilizați.

Acest aparat este, de asemenea, capabil să genereze abur în poziție verticală și, prin urmare, poate fi utilizat pentru a împrăști cu ușurință țesăturile cu un jet de abur.

Atenție: nu eliberați abur când fierul de călcat este așezat pe baza termorezistentă (8).

Dacă jetul de abur se reduce, rezervorul boilerului a rămas fără apă. Atenție: boilerul se află întotdeauna sub presiune!

Umplerea boilerului

Oprii boilerul (9).

Rotiți butonul de reglare a temperaturii fierului de călcat (3) la „MIN”.

Apăsați și mențineți apăsat butonul de abur

(1) de pe fierul de călcat până când nu mai iese abur din talpă. Oprii fierul de călcat (5). Deconectați cablul de la priza de perete. Așteptați ca fierul de călcat și boilerul să se răcească.

Desfaceți capacul așa cum a fost explicat anterior și așteptați câteva minute.

Turnați încet apa prin orificiu, folosind întotdeauna pâlnia furnizată.

Închideți boilerul și strângeți complet capacul așa cum a fost explicat anterior.

Apăsați butonul (9) de pe boiler. Porniți fierul de călcat (11)

Așteptați ca indicatorul de aburi să se aprindă (10) înainte de a continua călcatul.

ATENȚIE! Nu încercați niciodată să deschideți capacul atunci când boilerul este sub presiune.

Nu desfaceți niciodată capacul boilerului când aparatul este conectat la priză.

Dacă nu folosiți fierul de călcat pentru o perioadă lungă de timp (câteva săptămâni), vă sugerăm să apăsați butonul (1) de aburi timp de aproximativ 30 de secunde, ținând fierul într-o poziție orizontală, pentru a curăța canalele interne de aburi înainte de a începe călcatul.

Nu este necesar să umpleți complet rezervorul boilerului dacă trebuie să călcați doar pentru o perioadă scurtă de timp. O măsură (sau mai puțin) de apă este suficient, reduce timpul de așteptare și vă permite să economisiți energie electrică.

Călcarea uscată

Pentru călcarea fără abur, conectați aparatul la sursa de alimentare, apăsați butonul de pornire a fierului (11), apoi selectați temperatura dorită prin rotirea butonului de reglare a temperaturii fierului (3). Așteptați până când indicatorul de încălzire a fierului de călcat (5) se aprinde indicând că a fost atinsă temperatura dorită.

Pentru călcarea uscată, nu este necesar să apăsați butonul de abur (1).

Reglarea temperaturii

În primul rând, verificați dacă articolul de îmbrăcăminte care urmează să fie călcat are o etichetă cu instrucțiuni de călcare.

Comparați simbolul de pe etichetă cu tabelul de mai jos.

Dacă lipsesc instrucțiunile de călcare, dar cunoașteți tipul de țesătură, tabelul de mai jos vă poate fi de ajutor.

Tabelul se referă la țesături nelipite. Dacă țesăturile au fost lipite, acestea trebuie călcate la temperatură scăzută.

Călcare cu abur

Înainte de călcare, verificați dacă articolul de îmbrăcăminte care urmează să fie călcat este potrivit pentru călcare cu abur.

La sfârșitul procesului de călcare:

Apăsați butonul de abur (1) pentru a elibera tot aburul rămas

Opriiți aparatul prin apăsarea butoanelor (9) (11).

Deconectați cablul de la priza de perete. Lăsați fierul de călcat să se răcească așezându-l pe suportul destinat acestuia.

Atunci când mutați aparatul, asigurați-vă că tubul de aburi și cablul electric nu sunt în contact cu părțile fierbinți.

Călcare profesională

Un fier de călcat obișnuit generează o cantitate mică de abur.

Călcare profesională produce abur constant, astfel încât să elimine cutele din materialul care se calcă, acesta fiind mai întâi umezit de abur și apoi, într-o a doua fază, călcat la uscat.

În acest fel, fiecare mică încrețitură dispare, garantând o călcare perfectă,

datorită funcției de abur continuu, care poate fi activată prin coborârea clapetei speciale (2).

Pentru a umezi țesătura cu abur, țineți fierul de călcat la aproximativ 20 cm de aceasta apăsând butonul de abur (1). Treceți fierul de călcat peste îmbrăcăminte efectuând o mișcare circulară, astfel încât jetul puternic de abur să umezească țesătura.

Hainele ușor șifonate trebuie expuse la jetul de abur doar pentru câteva momente.

În schimb, țesăturile sau îmbrăcăminte mai groasă, care prezintă cute deosebit de rezistente, trebuie apretate. Prin urmare, este necesar să folosiți aburul pentru o perioadă mai lungă.

În timpul celei de-a doua etape (călcare uscată), verificați ca butonul de reglare a temperaturii (3) să fie potrivit corect în funcție de tipul de țesătură. Eliberați butonul de abur (1) și călcați uscat articolul de îmbrăcăminte. Talpa specială va împiedica țesătura să capete un aspect lucios.

Folosind această tehnică de călcare și urmând sugestiile din schema de mai jos, veți putea călca ușor articolele de îmbrăcăminte într-un mod profesioniste.

Sugestii

Împărțiți articolele de îmbrăcăminte care urmează să fie călcate în funcție de tipul de țesătură: lâna cu lâna, bumbacul cu bumbacul etc.

Începeți prin a călca țesăturile care necesită temperaturi scăzute și treceți

treptat la cele care necesită temperaturi mai ridicate, deoarece fierul de călcat se încălzește mult mai repede decât atunci când se răcește.

Dacă țesătura este compusă din mai multe tipuri de fibre, selectați întotdeauna temperatura în funcție de fibra care necesită o temperatură mai scăzută.

Exemplu: dacă țesătura este formată din 70% fibre sintetice și 30% bumbac, reglați

temperatura la (•) fără abur (a se vedea tabelul) și procedați la fel pentru țesăturile sintetice.

Articolele din lână pură 100% pot fi călcate cu fierul de călcat setat pe abur.

Vă recomandăm să călcați lâna pură, mătasea și materialele sintetice pe dos pentru a preveni apariția luciului pe țesătură.

Tip țesătură	Poziție buton termostat	Instrucțiuni călcare
Acetat Acril Nailon	•	Călcare uscată respectați instrucțiunile de pe eticheta hainelor. De obicei, acest tip de țesătură necesită o călcare ușoară.
Poliester Raion	•	Călcare uscată Călcare pe dos. Atunci când călcați articole de îmbrăcăminte mixte, selectați cea mai scăzută temperatură recomandată.
Mătase	• •	Călcare uscată Călcare pe dos.
Lână Bumbac subțire In subțire	• •	Călcare pe dos. Așezați o cârpă deasupra țesăturii pentru a evita apariția unui efect de luciu.
Bumbac In subțire Țesătură apretată	• • •	Călcare cu abur Umeziți țesătura înainte de a o călca. Țesăturile mai groase și apretate pot fi călcate pe față; hainele închise la culoare și brodate trebuie călcate pe dos.
In	• • •	Călcare cu abur folosiți aburul la intensitate maximă și călcați hainele de culoare închisă pe dos pentru a evita efectul de luciu; gulerile și manșetele pot fi călcate pe față.

Alte tipuri de țesături, în special catifeaua, trebuie călcate întotdeauna în aceeași direcție (cu o cârpă), aplicând o presiune ușoară asupra fierului de călcat pentru a preveni apariția aspectului lucios.

Treceți fierul de călcat continuu peste îmbrăcămintea care trebuie călcată.

CURĂȚARE

- Înainte de a curăța fierul de călcat, asigurați-vă că ștecherul este scos din priză și că talpa și baza s-au răcit complet.
- Nu utilizați detergenți sau produse de îndepărtare a calcarului pentru a curăța talpa sau boilerul.
- Nu clătiți fierul de călcat sau baza sub jetul de apă.
- Nu așezați fierul de călcat pe suporturi metalice, deoarece acestea l-ar putea deteriora. Așezați fierul de călcat pe suportul bazei. Aceasta este echipată cu piciorușe antiderapante din silicon, concepute pentru a rezista chiar și la temperaturi ridicate.
- Este normal să se acumuleze un strat de murdărie pe talpă (apret, reziduuri de detergent, fibre sintetice arse). Aceste reziduuri pot fi îndepărtate cu ușurință folosind un detergent de înaltă calitate, specific pentru curățarea tălpilor fierului de călcat, disponibil în aproape toate magazinele.
- Pentru a evita zgârierea tălpii, nu treceți fierul de călcat peste obiecte ascuțite (fermoare, capse de la blugi, etc.).

Nu așezați fierul de călcat pe suprafețe rugoase, de ex. suporturi metalice, care ar putea zgâria talpa.

- Așezați întotdeauna fierul de călcat pe suport cu talpa orientată în jos, fără a-l sprijini niciodată pe spate în poziție verticală.
- Fierul de călcat și baza pot fi curățate cu o cârpă umedă și apoi se usucă.
- Nu utilizați detergenți de uz casnic, produse de îndepărtare a calcarului sau solvenți
- Pentru a asigura performanțele optime ale aparatului în timp, desfaceți capacul de siguranță și goliți boilerul înainte de a-l depozita.



ATENȚIE:
**Avertisment pentru
eliminarea corectă a
produsului.**
În conformitate cu
reglementările

legale în vigoare, inclusiv directivele 2002/95/CE -2002/96/CE - 2003/108/CE, vă rugăm să rețineți că simbolul pubelei barate de pe aparat indică faptul că produsul trebuie colectat separat de alte deșeuri la sfârșitul duratei sale de viață. Prin urmare, la sfârșitul duratei sale de viață, eliminați acest produs separat de alte deșeuri, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Acest lucru este necesar pentru a evita posibile consecințe negative asupra sănătății și mediului. Procedând astfel, veți evita și posibile sancțiuni legale pentru eliminarea incorectă.

CONFORMITATEA CE

Aparatul pe care l-ați achiziționat a fost proiectat și fabricat în conformitate cu reglementările CE în vigoare.

Documentația corespunzătoare este păstrată de către producător/importator.

GARANȚIE

Aparatul NECCHI pe care l-ați achiziționat este de înaltă calitate și a fost proiectat și fabricat cu grijă.

Vă reamintim că acest produs este destinat utilizării casnice. Utilizarea sa în scopuri profesionale nu este permisă.

Produsele vândute consumatorilor sunt acoperite de „garanția legală” de conformitate a bunurilor prevăzută de Codul consumatorului, care stipulează că produsele vândute sunt garantate timp de doi ani de la livrare pentru orice lipsă de conformitate. Garanția legală se aplică față de vânzător, cu condiția prezentării dovezii datei de livrare, și acoperă doar defectele raportate vânzătorului în termen de două luni de la descoperirea acestora.

În cazul unui defect, Garanția legală oferă dreptul de a restabili conformitatea produsului prin reparație sau înlocuire, fără costuri pentru consumator. Consumatorul poate

solicita repararea sau înlocuirea produsului, cu excepția cazului în care soluția solicitată este obiectiv imposibilă sau excesiv de costisitoare în comparație cu cealaltă.

În mod alternativ, Garanția legală dă dreptul consumatorului la o reducere a prețului de achiziție al produsului defect sau la rezilierea contractului dacă: (i) repararea sau înlocuirea produsului este imposibilă sau excesiv de costisitoare; (ii) vânzătorul nu a reparat sau înlocuit produsul într-un termen rezonabil; sau (iii) repararea sau înlocuirea efectuată anterior a cauzat consumatorului inconveniente semnificative

Pentru a beneficia de Garanția legală, consumatorul se poate adresa direct vânzătorului de la care a achiziționat produsul. Pentru utilizarea corectă a produsului, consumatorul este invitat să citească cu atenție instrucțiunile și avertismentele cuprinse în „Manualul de instrucțiuni”.

